

MODEL 79 AIRSOFT GUN 6MM PLASTIC BB OWNER'S MANUAL

Distributed by
Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20
Bloomfield, NY 14469
www.crosman.com
1-800-724-7486
Made in Taiwan

79-515

WARNING: This is not a toy. Adult supervision is required. Misuse may cause serious injury, especially to the eye. Eye protection designed for airsoft guns must be worn by the user and any person in range. May be dangerous up to 100 yds. Read the owner's manual before using.

WARNING: Do not brandish or display this airsoft gun in public – it may confuse people and may be a crime. Police and others may think it is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime.

WARNING: This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects (and other reproductive harm).

NOTE: Charge the battery 4-6 hours prior to initial use. This airsoft gun will not operate properly without a fully charged battery. DO NOT OVERCHARGE THE BATTERY. UNPLUG THE BATTERY CHARGER WHEN NOT IN USE.

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIRSOFT GUN.

BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS AIRSOFT GUN.


Recommend 18 years or older to purchase. Intended for use by those 16 or older.

Please read this owner's manual completely. Remember to treat this airsoft gun with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use.

If you have any questions regarding your new airsoft gun, please contact Crosman Customer Service at: 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com.

1. LEARNING THE PARTS OF YOUR NEW AIRSOFT GUN

Learning the names of the parts of your new airsoft gun will help you to understand your owner's manual. Use this manual to increase your enjoyment of this airsoft gun.




- A. Muzzle
- B. Charging Handle
- C. Retractable Stock
- D. Stock Release lever
- E. Trigger
- F. Trigger Guard
- G. Hi-Cap Magazine
- H. Magazine release button
- I. Safety (see Fig. 2)
- J. Forearm/Hand Guard
- K. Magazine cap (Fig. 4)

2. OPERATING THE SAFETY

A. TO PUT THE AIRSOFT GUN "ON SAFE"

- Locate the safety on the left side of the airsoft gun.
- Turn the safety lever to "SAFE" for "ON SAFE." (Fig 2A). The safety is not "ON SAFE" unless it is pointing to "SAFE".



WARNING: Keep the airsoft gun in the "ON SAFE" position until you are actually ready to shoot. Then turn the safety to the "OFF SAFE" position.

Like all mechanical devices, an airsoft gun safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the airsoft gun safely. NEVER point the Airsoft gun at any person. NEVER point the airsoft gun at anything you do not intend to shoot.

B. TO TAKE THE AIRSOFT GUN "OFF SAFE"

NOTE: This airsoft gun fires in semi or full auto-mode. Full auto means it will continue to fire plastic BBs as long as you hold the trigger. Semi- auto means you will have to pull the trigger each time you want to fire a shot.


- Locate the safety on the left side of the receiver. (Fig. 2A)
- Turn the lever to "SEMI" for semi-auto mode. (Fig. 2b)
- Turn the lever to "AUTO" for full auto mode. (Fig. 2c)
- The airsoft gun is "OFF SAFE" and ready to fire when pointing to either "semi" or "auto."

3. CHARGING, LOADING AND REMOVING THE BATTERY

A. CHARGING THE BATTERY

NOTE: The battery charging time is 4-6 hours prior to initial use. To prolong battery life and maintain the best shooting performance rest the gun for 5-10 minutes after firing about 500 rounds. For optimum performance completely use up the battery before recharging. DO NOT OVERCHARGE THE BATTERY. UNPLUG THE BATTERY CHARGER WHEN NOT IN USE.


B. LOADING THE BATTERY



- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (section 2A) and is UNLOADED.
- Remove butt plate cover from rear of the stock by pressing downward on the top of the butt plate lip. Butt plate will slide downward and away from the stock.
- Connect the battery connector to the gun connector by lining up the electrical tabs.
- Place the connector and battery inside the buffer tube.
- Snap the butt plate back into place as shown.

C. REMOVING THE BATTERY

- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (section 2A) and UNLOADED.
- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- Remove butt plate cover from rear of the stock by pressing downward on the top of the butt plate lip. Butt plate will slide downward and away from the stock.
- Remove the two battery cells by slowly sliding the cells out of the buffer tube as shown.
- Disconnect the battery connector by depressing the electrical tabs.
- Replace the gun connector and electrical wires inside the buffer tube.
- Snap the butt plate back into place as shown.



4. LOADING AND UNLOADING PLASTIC BBS

A. LOADING

Use 6 mm plastic BBs only in this airsoft gun. Use of any other ammunition can cause injury to you or damage to the airsoft gun. We recommend using Crosman or Undead Apocalypse .20g or .25 Heavy BBs.

WARNING: Use 6 mm plastic BBs only in this airsoft gun. Use of any other ammunition can cause injury to you or damage to the airsoft gun. We recommend using Crosman .20g or .25 Heavy BBs.

Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (section 2A).

- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- While supporting the BB magazine, push the magazine release button forward and remove the magazine.
- Slide open the magazine cap door.
- Insert 6 mm plastic BBs.
- Close the magazine cap door.
- Insert the loaded magazine back into the airsoft gun.
- Rotate the wind up wheel to draw plastic BBs up into the ready tube. Wind the wheel 50 to 75 turns for optimum performance.

NOTE: IT IS IMPORTANT TO PUT THE MAGAZINE IN THE GUN PRIOR TO WINDING TO HELP AVOID JAMS.

- Winding before putting into the gun can cause a jam.

B. UNLOADING PLASTIC BBS

- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (section 2A).
- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- While supporting the BB magazine, push the magazine release button and remove the magazine.
- Slide the magazine cap open.
- Flip to slide open the loading door behind the ready tube
- Pour out BBs.
- To release the BBs in the ready tube, point the clip down in a safe direction and push back and hold the BB retainer button.

NOTE: BBs will release rapidly.

- Rotate the wind up wheel to draw BBs into the ready tube.
- Repeat the above steps until all the BBs are out of the magazine.
- Close the magazine cap.

Never assume that because the airsoft gun no longer fires a BB and/or the loading chamber is removed, that a BB is not lodged in the barrel. Always treat the airsoft gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.

WARNING: Never assume that because the airsoft gun no longer fires a BB and/or the loading chamber is removed, that a BB is not lodged in the barrel. Always treat the airsoft gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.

5. SELECTING THE FIRING MODE


NOTE: This airsoft gun fires in semi or full auto-mode. Full auto means it will continue to fire plastic BBs as long as you hold the trigger. Semi- auto means you will have to pull the trigger each time you want to fire a shot.

- Locate the safety on the left side of the receiver. (Fig. 2A)
- Turn the lever to "SEMI" for semi-auto mode.
- Turn the lever to "AUTO" for full auto mode.
- The airsoft gun is "OFF SAFE" and ready to fire when pointing to either "semi" or "auto."

6. USING THE HOP-UP MODE

Your airsoft gun is manufactured with an adjustable hop-up system. The purpose of this system is to change the spin on the BB as it leaves the muzzle, allowing you to adapt your shot for different distances.

- Slide the hop-up adjustment forward for more spin, backward for less spin.



7. ADJUSTING THE STOCK

- Your airsoft gun is shipped with the stock in the closed position and is capable of adjusting to different lengths.
- Before adjusting the stock make sure your airsoft gun is "ON SAFE", (see section 2A) and pointed in a SAFE DIRECTION.
- Push the stock release lever and adjust the stock until it locks into the desired position.

8. AIMING AND FIRING SAFELY

A. FIRING SAFELY

- You and others with you should always wear eye protection designed for airsoft to protect your eyes.
- Always point your airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- DO NOT re-use plastic BBs because they could possibly cause damage to your airsoft gun.
- Your airsoft gun is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target carefully. THINK about what you will hit if you miss the target.
- When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, load and charge the airsoft gun following sections 3 and 4. Take the airsoft gun "OFF SAFE" (section 2A) aim and pull the trigger to fire.


B. ADJUSTING THE SIGHTS

Rear Sight

- The rear sight is adjustable for windage and elevation.
- To adjust for windage, use the dial on the side of the sight.**
 - Turn clockwise to move the point of impact to the right.
 - Turn counter-clockwise to move the point of impact to the left.
- To adjust for elevation, use the dial at the base of the sight.**
 - Turn clockwise to move the point of impact up.
 - Turn counter-clockwise to move the point of impact down.

9. MAINTAINING YOUR AIRSOFT GUN

- DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIRSOFT GUN. Tampering with the airsoft gun or attempts to change the airsoft gun in any way may make it unsafe to use, may cause serious injury or death and will void the warranty.
- If you drop your airsoft gun, visually check to see that it works properly before you use it again. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean parts are worn out or broken. Call Customer Service at Crosman for assistance before using your airsoft gun again.



10. TROUBLE SHOOTING/INCREASING YOUR SHOOTING ENJOYMENT

- Occasionally shake the gun to ensure smooth BB feeding.
- This is a high precision airsoft rifle. Prevent dust and dirt from getting into the magazine to help maintain the performance of your airsoft rifle.
- If the efficiency of BB feeding seems to decrease, remove all the BBs from the magazine and spray silicone oil for 1 to 2 seconds. (Note that the hop-up operation may become unstable for a while after using silicone oil).
- An odor may be generated from the motor initially from a new airsoft gun, this is normal.
- If the airsoft gun does not fire in semi-auto mode, follow safe shooting rules and turn the gun to full auto mode for 5 to 10 shots before returning to semi-auto mode.
- Change the battery if firing cycle becomes slow.
- Give the airsoft gun a rest for 5 to 10 minutes after about 500 BBs have been fired.

CLEARING A JAM

Never look down the end of barrel to see if a jam has been cleared.

1. Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" and pointed in a SAFE DIRECTION.
2. Remove magazine.
3. Insert the tapered end of the cleaning rod into the barrel, with the angle toward the breech (where the magazine connects).
4. CAREFULLY and slowly apply more pressure until you push the BB out of the breech.
5. Reinstall the magazine and test gun.

11. REVIEWING SAFETY

- Do not ever point the airsoft gun at any person. Do not ever point the airsoft gun at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the airsoft gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
- Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the airsoft gun pointed in a SAFE DIRECTION.
- Always keep the airsoft gun "ON SAFE" until you are ready to shoot in a SAFE DIRECTION.
- Always check to see if the airsoft gun is "ON SAFE" and unloaded when getting it from another person or from storage.
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- You and others with you should always wear eye protection to protect your eyes.
- Always wear eye protection designed for airsoft over your regular glasses.
- Use 6 mm plastic BBs only.
- Do not reuse plastic BBs because they could cause possible damage to your airsoft gun.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.

- Replace the backstop if it becomes worn. Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- Your backstop should be checked for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your airsoft gun.
- DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIRSOFT GUN. Attempts to modify the airsoft gun in any way may make your airsoft gun unsafe to use, cause serious injury or death and will void the warranty.
- Using unauthorized repair centers or modifying the function of your airsoft gun in any way may be unsafe and will void your warranty.
- Do not put the airsoft gun away loaded. Make sure ALL of the plastic BBs are unloaded from the airsoft gun.
- Always store this airsoft gun in a secure location.

SPECIFICATIONS

MECHANISM/ACTION	Electronic
CALIBER/AMMUNITION	6mm Plastic BBs
MAGAZINE	Up to 500 6mm BBs
SAFETY	Lever
VELOCITY	Up to 400 fps
BATTERY	8.4V 450 MAH NIMH
FUSE	20A Glass Tube Fuse

PERFORMANCE: Many factors can affect velocity, including brand of projectile, type of projectile and barrel condition. We recommend using only Crosman or Undead Apocalypse brand airsoft BBs. Use of poor quality BBs can damage your airsoft gun.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Our friendly customer service representatives will be glad to help. You can get answers to frequently asked questions at www.crosman.com or you can contact us directly at 1-800-724-7486.

CUSTOMER SERVICE

If your Airsoft gun is not functioning, we recommend that you call Crosman Corporation Customer Service at 1-800-724-7486 or 585-657-6161. (International customers should contact their distributor.) DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! If you take it apart you probably will not be able to reassemble it correctly. Crosman assumes no warranty responsibility under such circumstances.

LIMITED 30 DAY WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 30 days from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable.

WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Crosman for product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY CLAIMS

USA Customers: Attach your name, address, description of problem, phone number and copy of sales receipt to product. Package and return to Crosman Corporation, Routes 5 & 20, Bloomfield, NY 14469.

International Customers: Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor, please call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO 30 DAYS FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state, or municipal law which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

CROSMAN and Undead Apocalypse are registered trademarks of Crosman Corporation in the United States.

MODELO 79 RIFLE DE AIRE SUAVE MUNICIÓN DE PLÁSTICO DE 6 MM MANUAL DEL PROPIETARIO

Distribuíe par
Crosman Corporation
7629 Routes 5 & 20
Bloomfield, NY 14469
www.crosman.com
1-800-724-7486
Fabriquée en Taiwan

ADVERTENCIA: No es un juguete. Se requiere la supervisión directa de un adulto. El uso incorrecto puede causar lesiones graves, especialmente en los ojos. El usuario y cualquier persona al alcance del rifle deben usar gafas de protección diseñadas para armas de aire suave. Puede ser peligroso hasta a 100 yardas. Lea el manual del usuario antes de usarlo.

ADVERTENCIA: No blanda ni muestre este rifle de aire suave en público; puede confundir a la gente y puede ser un delito. La policía y otras personas pueden pensar que se trata de un arma de fuego. No cambie la coloración o las marcas de modo que tenga un aspecto más parecido al de un arma de fuego. Es peligroso y podría tratarse de un delito.

ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia química que se ha determinado en el estado de California que provoca cáncer y defectos de nacimiento (y otros daños reproductivos).

NOTA: Cargue la batería durante 4-6 horas antes de usarla por primera vez. El rifle de aire suave no funcionará correctamente sin una batería bien cargada. NO CARGUE LA BATERIA EN EXCESO. DESCONECTE EL CARGADOR DE LA BATERIA CUANDO NO LO ESTÉ USANDO.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTE RIFLE DE AIRE SUAVE.

EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE OBEDECER TODAS LAS LEYES REFERENTES AL USO Y PROPIEDAD DE ESTE RIFLE DE AIRE SUAVE.


Se recomienda tener 18 años o más para comprarlo. Pensado para ser utilizado por personas de 16 años o más.

Lea este manual del propietario en su totalidad. Recuerde que debe tratar este rifle de aire suave con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego. Siga siempre cuidadosamente las instrucciones de seguridad que contiene este manual del propietario y consérvelo en un lugar seguro para utilizarlo en el futuro.

Si tiene cualquier pregunta referente a su nuevo rifle de aire suave, comuníquese con Servicio al Cliente de Crosman al: 1-800-724-7486, 585-657-6161 o www.crosman.com.

1. CONOZCA LAS PARTES DE SU NUEVO RIFLE DE AIRE SUAVE

Aprender los nombres de las partes de su nuevo rifle de aire suave le ayudará a entender su manual del propietario. Aproveche este manual para aumentar su disfrute de este rifle de aire suave.




- A. Boca
- B. Palanca de carga
- C. Culata extraíble
- D. Palanca de liberación de la culata
- E. Gatillo
- F. Guardamonte
- G. Cargador de gran capacidad
- H. Botón de liberación del cargador
- I. Seguro (vea la Fig. 2)
- J. Guardamano
- K. Tapa del cargador (Fig. 4)
- L. Palanca del hop-up

2. OPERACIÓN DEL SEGURO.

A. PARA ACTIVAR EL SEGURO DEL RIFLE DE AIRE ("ON SAFE")

- Encuentre el seguro del lado izquierdo del rifle de aire suave.
- Gire la palanca de seguridad a "SAFE" para activar el seguro ("ON SAFE"). (Fig. 2A). El seguro no está activado ("ON SAFE") a menos que esté apuntando a "SAFE".



ADVERTENCIA: Mantenga el seguro del rifle de aire suave en posición de activación ("ON SAFE") hasta que esté realmente listo para disparar. Entonces gire el seguro a la posición de desactivado ("OFF SAFE").

Como todos los dispositivos mecánicos, el seguro de un rifle de aire suave puede fallar. Aun cuando el seguro esté puesto ("ON SAFE"), debe seguir manipulando el rifle de aire suave con seguridad. NUNCA apunte el rifle de aire suave hacia ninguna persona. NUNCA apunte el rifle de aire suave hacia nada a lo que no tenga intención de dispararle.

B. PARA DESACTIVAR EL SEGURO DEL RIFLE DE AIRE SUAVE ("OFF SAFE")

- NOTA: Este rifle de aire suave dispara en modo semiautomático o automático completo. Automático completo significa que seguirá disparando municiones de plástico siempre y cuando usted mantenga oprimido el gatillo. Semiautomático significa que tiene que tirar del gatillo cada vez que desee disparar un tiro.
- Encuentre el seguro del lado izquierdo del receptor. (Fig. 2a)
 - Gire la palanca a "SEMI" para usar el modo semiautomático. (Fig. 2b)


- Gire la palanca a "AUTO" para usar el modo automático completo. (Fig. 2c)
- El rifle de aire suave tendrá el seguro desactivado ("OFF SAFE") y estará listo para disparar cuando esté apuntando ya sea a "semi" o a "auto".

3. CARGA, INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

A. CARGAR LA BATERÍA

NOTA: El tiempo de carga de la batería es de 4-6 horas antes del uso inicial. Para prolongar la vida de la batería y mantener el mejor rendimiento de disparo, deje descansar el rifle durante 5-10 minutos después de disparar unos 500 tiros. Para un rendimiento óptimo, agote completamente la batería antes de volver a cargarla. NO CARGUE LA BATERIA EN EXCESO. DESCONECTE EL CARGADOR DE LA BATERIA CUANDO NO LO ESTÉ USANDO.


B. INSERTAR LA BATERÍA



- Asegúrese de que el rifle de aire suave tenga el seguro activado ("ON SAFE") (sección 2A) y esté DESCARGADO.
- Apunte el rifle de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Retire de la parte posterior de la culata la cubierta de la cantonera presionando hacia abajo en la parte superior del borde de la cantonera. La cantonera se deslizará hacia abajo y lejos de la culata.
- Inserte las dos pilas en la culata deslizándolas lentamente en la abertura del tubo amortiguador para dos baterías como se muestra y la batería.
- Conecte el conector de la batería a los alambres eléctricos del rifle.
- Asegúrese de que los conectores estén totalmente interconectados.
- Coloque cuidadosamente el conector del rifle y los alambres eléctricos de la batería dentro del tubo amortiguador.

C. QUITAR LA BATERÍA

- Asegúrese de que el rifle de aire suave tenga el seguro activado ("ON SAFE") (sección 2A) y esté DESCARGADO.
- Apunte el rifle de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Retire de la parte posterior de la culata la cubierta de la cantonera presionando hacia abajo en la parte superior del borde de la cantonera. La cantonera se deslizará hacia abajo y lejos de la culata.
- Retire las dos pilas deslizándolas lentamente para sacarlas del tubo amortiguador como se muestra.
- Desconecte el conector de la batería oprimiendo las lengüetas eléctricas.
- Vuelva a colocar dentro del tubo amortiguador el conector del rifle y los cables eléctricos.
- Coloque nuevamente a presión la placa de la culata como se muestra.



4. CARGAR Y DESCARGAR MUNICIONES DE PLÁSTICO

A. CARGAR

Use únicamente municiones de plástico de 6 mm en este rifle de aire suave. El uso de cualquier otra munición puede causarles lesiones o dañar el rifle de aire suave. Recomendamos usar municiones Crosman o Undead Apocalypse de .20 o .25 g de peso.

ADVERTENCIA: Use únicamente municiones de plástico de 6 mm en este rifle de aire suave. El uso de cualquier otra munición puede causarles lesiones o dañar el rifle de aire suave. Recomendamos utilizar municiones Crosman de .20 o .25 g de peso.

Asegúrese de que el rifle de aire suave tenga el seguro activado ("ON SAFE") (sección 2A).

- Apunte el rifle de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Mientras sostiene el cargador de municiones, empuje hacia adelante el botón de liberación del cargador y quítelo.
- Abra la puerta del cargador deslizándola.
- Introduzca municiones de plástico de 6 mm.
- Cierre la tapa del cargador.
- Inserte el cargador cargado nuevamente en el rifle de aire suave.
- Gire la rueda de cuerda para llevar municiones de plástico hacia el tubo de preparación. Gire la rueda de 50 a 75 vueltas para tener un desempeño óptimo.

NOTA: ES IMPORTANTE PONER EL CARGADOR EN EL RIFLÉ ANTES DE DAR CUERDA PARA EVITAR ATASCAMIENTOS.

- Dar cuerda antes de ponerlo en el rifle puede provocar un atascamiento.

B. DESCARGA DE LAS MUNICIONES DE PLÁSTICO

- Asegúrese de que el rifle de aire suave tenga el seguro activado ("ON SAFE") (sección 2A).
- Apunte el rifle de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Manteniendo sostenido el cargador de municiones, empuje el botón de liberación del cargador y quite éste.
- Abra la puerta del cargador deslizándola detrás del tubo de preparación.
- Vierta las municiones.
- Para liberar las municiones en el tubo de preparación, apunte el cargador hacia abajo en una dirección segura y empuje hacia atrás el botón de retención de municiones manteniéndolo en esa posición

NOTA: Las municiones se liberarán rápidamente.

- Gire la rueda de cuerda para llevar municiones de plástico hacia el tubo de preparación.
- Repita los pasos anteriores hasta que todas las municiones hayan salido del cargador.
- Cierre la tapa del cargador.

Nunca asuma que, dado que el rifle de aire suave ya no dispara municiones o que se ha quitado la recámara de carga, no hay una munición atorada en el cañón. Siempre trate el rifle de aire suave como si estuviera cargado y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.

ADVERTENCIA: Nunca asuma que, dado que el rifle de aire suave ya no dispara municiones o que se ha quitado la recámara de carga, no hay una munición atorada en el cañón. Siempre trate el rifle de aire suave como si estuviera cargado y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.

5. SELECCIONAR EL MODO DE DISPARO


NOTA: Este rifle de aire suave dispara en modo semiautomático o automático completo. Automático completo significa que seguirá disparando municiones de plástico siempre y cuando usted mantenga oprimido el gatillo. Semiautomático significa que tiene que tirar del gatillo cada vez que desee disparar un tiro.

- Encuentre el seguro del lado izquierdo del receptor. (Fig. 2a)
- Gire la palanca a "SEMI" para usar el modo semiautomático.
- Gire la palanca a "AUTO" para usar el modo automático completo.
- El rifle de aire suave tendrá el seguro desactivado ("OFF SAFE") y estará listo para disparar cuando esté apuntando ya sea a "semi" o a "auto".

6. USO DEL MODO HOP-UP

Su rifle de aire suave está fabricado con un sistema de hop-up ajustable. El objetivo de este sistema es cambiar el giro de la munición al salir del cañón, permitiéndole adaptar su disparo a diferentes distancias.

- Deslice el ajuste del hop-up hacia adelante para tener más giro, hacia atrás para tener menos giro.



7. AJUSTE DE LA CULATA

- El rifle de aire suave se envía con la culata en posición cerrada y puede ajustarse a diferentes longitudes.
- Antes de ajustar la culata, asegúrese de que su rifle de aire suave tenga puesto el seguro ("ON SAFE") (vea la sección 2A) y que esté apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Empuje la palanca de liberación de la culata y ajuste ésta hasta que se bloquee en la posición deseada.

8. APUNTAR Y DISPARAR CON SEGURIDAD

A. DISPARAR CON SEGURIDAD

- Usted y las demás personas que estén con usted siempre deben llevar protección para los ojos diseñada para aire suave.
- Siempre apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA.
- No dispare contra superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones de plástico pueden rebotar y golpear a alguien o algo a los que usted no tuviera intención de dispararles.
- NO reutilice las municiones de plástico, pues podrían causarles daños a su rifle de aire suave.
- Su rifle de aire suave está diseñado para el tiro al blanco y es adecuado para uso en interiores y al aire libre. Recuerde siempre colocar cuidadosamente su blanco. PIENSE sobre lo que puede golpear si falla el blanco.
- Cuando esté seguro de su blanco y su respaldo, y el área alrededor del blanco esté despejada, cargue y prepare el rifle de aire suave siguiendo las secciones 3 y 4. Quite el seguro del rifle de aire ("OFF SAFE") y oprima el gatillo para disparar.

B. AJUSTE DE LAS MIRAS

MIRA TRASERA


La mira trasera es ajustable en cuanto a compensación de viento.

Para ajustar la compensación de viento, use el selector que está a un lado de la mira.

- Girelo en el sentido de las manecillas del reloj para mover el punto de impacto a la derecha.
- Girelo en sentido contrario al de las manecillas del reloj para mover el punto de impacto a la izquierda.

Para ajustar la mirilla

- Gire la mira hacia delante para tener una mayor apertura o hacia atrás para tener una apertura más pequeña.



9. MANTENIMIENTO DE SU RIFLE DE AIRE SUAVE.

- NO MODIFIQUE NI ALTERE SU RIFLE DE AIRE SUAVE. Alterar el rifle de aire suave o intentar cambiarlo de cualquier forma puede hacer que su uso no sea seguro, puede ocasionar lesiones graves o la muerte, y anulará la garantía.
- Si deja caer su rifle de aire suave, compruebe visualmente que funcione correctamente antes de volver a utilizarlo. Si cualquier cosa parece haber cambiado, como un recorrido del gatillo más corto o más débil, puede significar que hay piezas desgastadas o rotas. Llame a Servicio al Cliente de Crosman para obtener ayuda antes de usar nuevamente su rifle de aire.

10. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y AUMENTO DE SU DISFRUTE DISPARANDO

- Sacuda ocasionalmente el rifle para garantizar una alimentación continua de municiones.
- Este es un rifle de aire suave de alta precisión. Evite que entren polvo y suciedad en el cargador para ayudar a mantener el buen rendimiento de su rifle de aire suave.
- Si parece disminuir la eficiencia de la alimentación de municiones, extraiga todas las municiones del cargador y rocíelo con aceite de silicona durante 1 o 2 segundos. (Tenga en cuenta que la operación del hop-up puede volverse inestable durante un tiempo después de usar el aceite de silicona).
- Se puede producir inicialmente un olor proveniente del motor con un rifle de aire suave nuevo; esto es normal.
- Si el rifle de aire suave no dispara en modo semiautomático, siga las reglas de disparo seguro y páselo a modo automático completo durante 5 a 10 disparos antes de regresar al modo semiautomático.
- Cambie la batería si el ciclo de disparo se hace lento.
- Deje descansar el rifle de 5 a 10 minutos después de haber disparado unas 500 municiones.

ELIMINAR UN ATASCAMIENTO

Nunca mire por el extremo del cañón para ver si se ha eliminado un atascamiento.

1. Asegúrese de que el rifle de aire suave tenga el seguro activado ("ON SAFE") y esté apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.
2. Quite el cargador.
3. Inserte el extremo ahusado de la varilla de limpieza en el cañón, con el ángulo hacia la recámara (donde se conecta el cargador).
4. CUIDADOSAMENTE y con lentitud, aplique más presión hasta que empuje la munición sacándola de la recámara.
5. Vuelva a instalar el cargador y pruebe el rifle.

11. REVISIÓN DE LA SEGURIDAD

- Nunca apunte el rifle de aire suave hacia ninguna persona. Nunca apunte el rifle de aire suave hacia nada a lo que no tenga intención de dispararle.
- Siempre trate el rifle de aire suave como si estuviera cargado y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.
- Siempre apunte en una DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga siempre la boca del rifle de aire suave apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Mantenga siempre el rifle de aire suave con el seguro puesto ("ON SAFE") hasta que esté listo para disparar en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Compruebe siempre que el rifle de aire suave tenga el seguro puesto ("ON SAFE") y esté descargado al recibirlo de otra persona o al sacarlo del almacenamiento.
- Mantenga siempre el dedo apartado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
- Usted y los demás que estén con usted deben usar siempre protección para los ojos para proteger sus ojos.

- Utilice siempre sobre sus anteojos comunes protección para los ojos que esté diseñada para aire suave.
- Use únicamente municiones de plástico de 6 mm.
- No reutilice las municiones de plástico, pues podrían causarle daños a su rifle de aire suave.
- No dispare contra superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones de plástico pueden rebotar y golpear a alguien o algo a los que usted no tuviera intención de dispararles.
- Reemplace el respaldo si se desgasta. Coloque el respaldo en un lugar que sea seguro si llegase a fallar.
- Debe comprobar el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Todos los respaldos están sujetos a desgaste y con el tiempo fallarán. Sustituya el respaldo si la superficie está desgastada o dañada, o si ocurre un rebote.
- No intente desarmar ni alterar su rifle de aire suave.
- NO MODIFIQUE NI ALTERE SU RIFLE DE AIRE SUAVE. Los intentos por modificar el rifle de aire suave de cualquier forma pueden hacer que no sea seguro usarlo, causar lesiones graves o la muerte, y anular la garantía.
- El uso de centros de reparación no autorizados o la modificación de la función de su rifle de aire suave de cualquier manera pueden ser inseguros y anularán la garantía.
- No guarde el rifle de aire suave cargado. Asegúrese de que TODAS las municiones de plástico se hayan descargado del rifle de aire suave.
- Siempre almacene este rifle de aire suave en una ubicación segura.

MECANISMO/ACCIÓN	Electrónica
CALIBRE/MUNICIÓN	Municiones de plástico de 6 mm
CARGADOR	Hasta 500 municiones de 6 mm
SEGURO	Palanca
VELOCIDAD	Hasta 400 fps
BATERÍA	8.4V 450 MAH NIMH
FUSIBLE	Fusible de tubo de vidrio de 20 A

DESEMPEÑO: Muchos factores pueden afectar la velocidad, entre ellos la marca del proyectil, el tipo de proyectil y el estado del cañón. Recomendamos usar únicamente municiones de aire suave marca Crosman o Undead Apocalypse. El uso de municiones de mala calidad podría causarle daños a su rifle de aire suave.

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

Nuestros atentos representantes de servicio al cliente estarán encantados de ayudar. Puede obtener respuestas a las preguntas frecuentes en www.crosman.com o puede comunicarse directamente con nosotros al 1-800-724-7486.

SERVICIO AL CLIENTE

Si su rifle de aire suave no está funcionando, le recomendamos que llame a Servicio al Cliente de Crosman al: 1-800-724-7486 o al 585-657-6161 (los clientes internacionales deben ponerse en comunicación con su distribuidor). ¡NO INTENTE DESARMARLO! Si lo desarma, probablemente no será capaz de armarlo de nuevo correctamente. Crosman no asume ninguna responsabilidad de garantía bajo tales circunstancias.

GARANTÍA LIMITADA DE 30 DÍAS

Este producto se garantiza al consumidor al menudeo durante 30 días desde la fecha de la compra al menudeo contra defectos de materiales o mano de obra y es transferible.

QUÉ ESTÁ CUBIERTO

Piezas de repuesto y mano de obra. Cargos por transporte del producto reparado al consumidor.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

Cargos por transporte del producto hasta Crosman. Los daños causados por maltrato, modificación u omisión en la realización del mantenimiento normal. Cualquier otro gasto. DAÑOS CONSECUCIONALES, DAÑOS INCIDENTALES O GASTOS INCIDENTALES, INCLUIDOS LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUCIONALES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ARRIBA INDICADA PODRÍA NO APLICARSE A USTED.

RECLAMACIONES DE LA GARANTÍA

Clientes de los EE.UU.: Adjunte al producto su nombre, dirección, descripción del problema, número de teléfono y copia del recibo de ventas. Empaquételo y devuélvalo a Crosman Corporation, Routes 5 & 20, Bloomfield, NY 14469.

Clientes internacionales: Devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no conoce a su distribuidor, llame al 585-657-6161 y pida asistencia a nuestro Departamento Internacional.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO DETERMINADO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA AL MENEDEO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE CUÁNTO TIEMPO DURA UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PODRÍAN NO APLICARSE A USTED.

En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por leyes federales, estatales o municipales que no puedan ser reemplazadas, no será aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales concretos y es posible que tenga también otros derechos que varían según el estado.

CROSMAN y Undead Apocalypse son marcas comerciales registradas de Crosman Corporation en los Estados Unidos.

