

Designed with the look and feel of Dad's bow. The Elkhorn comes equipped with durable, heavy weight composite limbs and an integrated composite center shot riser with large sight window. The composite cam system is supported by heavy duty all weather strings and cables complete with cable guard for superior shooting performance.

WARNING

- RECOMMENDED FOR CHILDREN 9 YEARS OR OLDER
- ADULT SUPERVISION REQUIRED
- DO NOT SHOOT THESE ARROWS IN ANY OTHER BOW
- MISUSE OR CARELESS USE MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

SAFETY TIPS

THESE BOW AND ARROWS AREN'T TOYS. FOR MAXIMUM SAFETY AND ENJOYMENT, ALWAYS EXERCISE CAUTION, COMMON SENSE AND SAFETY RULE WHEN SHOOTING THE YOUTH BOW SET.

- **1.** Never aim or draw your bow while facing any person or object you do not intend to shoot.
- **2.** Never allow anyone to retrieve arrows in the target until all arrows have been shot.
- **3.** Never dry-fire your bow (firing without an arrow).
- **4.** Be sure to inspect arrows periodically for imperfection such as cracks, splits, or splinters. If any damage is detected, the arrow must be destroyed.
- **5.** Always use an appropriate backdrop for maximum safety. It must be constructed of a durable material and must extend beyond the perimeter of the target. The recommended backstop size is subject to the accuracy and ability of the target shooter. Subsequently the lower level of accuracy a shooter possesses the larger the perimeter requirement.
- **6.** When shooting at the target always have full-view of the path and beyond the target. Leadoff shots should be taken at closer distances until the archer is accurate and comfortable at longer distances.

HOLDING BOW AND ARROW




HOLDING THE STRING & ARROW



READY TO SHOOT



ARMGUARD POSITION



FINGER TAB ON THE PALM SIDE



Model/Modéle ABY1721

Conçu pour ressembler en tout point à l'arc de papa. Le Elkhorn est équipé de branches robustes et durables en composite, ainsi que d'un corps d'arc intégré en composite, avec centrage de flèches, et d'une large fenêtre de visée. Le système de cames en composite est renforcé par des cordes très résistantes à l'épreuve des intempéries ainsi que par des câbles munis d'un écarteur de câbles, pour assurer une performance de tir supérieure.

AVERTISSEMENT

- RECOMMANDÉ POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 9 ANS OU PLUS
- LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE
- NE PAS UTILISER UN AUTRE ARC POUR TIRER CES FLÈCHES
- UN USAGE IMPROPRE OU NÉGLIGENT POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

CET ARC ET CES FLÈCHES NE SONT PAS DES JOUETS. POUR PROFITER AU MAXIMUM DE CE PRODUIT EN TOUTE SÉCURITÉ, TOUJOURS FAIRE PREUVE DE PRUDENCE AINSI QUE DE BON SENS ET RESPECTER LES MESURES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION DE CET ENSEMBLE D'ARC CLASSIQUE POUR JEUNES.

- 1. Ne jamais viser ni bander l'arc lorsqu'on fait face à une personne ou à un objet sur lequel on n'a pas l'intention de tirer
- 2. Ne jamais laisser quiconque récupérer les flèches plantées dans la cible jusqu'à ce que toutes les flèches aient été tirées.
- 3. Ne jamais tirer l'arc à vide (tirer sans flèche).
- **4.** S'assurer de vérifier périodiquement les flèches pour détecter toute imperfection telle qu'une fissure, une fente ou un éclat. Toute flèche endommagée doit être détruite.
- 5. Toujours utiliser un panneau de fond adéquat pour garantir une sécurité maximale. Il doit être fabriqué de matériau durable et sa superficie doit être supérieure au périmètre de la cible. La taille recommandée du panneau pare-flèches dépend de la précision et de l'habileté du tireur. Par conséquent, moins le niveau de précision du tireur est élevé, plus la taille du panneau pare-flèches doit être grande.
- **6.** En tirant sur la cible, s'assurer d'avoir une vue complètement dégagée de la trajectoire menant à la cible et au-delà de la cible. Les tirs initiaux devraient être effectués à une courte distance de la cible jusqu'à ce que l'archer acquière la précision et l'aisance nécessaires pour tirer à une distance plus grande.

TENIR L'ARC ET LA FLÈCHE



TENIR LA CORDE ET LA FLÈCHE



PRÊT À TIRER



POSITION DU PROTÈGE-BRAS



DOIGTIER DU CÔTÉ DE LA PAUME

