



# Crosman Pulse R76 Airsoft Gun 6mm Plastic BB OWNER'S MANUAL

Distributed by  
Crosman Corporation  
7629 Routes 5 & 20  
Bloomfield, NY 14469  
www.crosman.com  
1-800-724-7486  
Made in China

APR76C515

**WARNING:** This is not a toy. Adult supervision is required. Misuse may cause serious injury, especially to the eye. Eye protection designed for airsoft guns must be worn by the user and any person in range. May be dangerous up to 100 yds. Read the owner's manual before using.

**WARNING:** Do not brandish or display this airsoft gun in public – it may confuse people and may be a crime. Police and others may think it is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime.

**WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects (and other reproductive harms).

**NOTE: Charge the battery a MINIMUM of 4 hours and a MAXIMUM of 6 hours prior to initial use. This airsoft gun will not operate properly without a fully charged battery. DO NOT OVERCHARGE THE BATTERY. UNPLUG THE BATTERY CHARGER WHEN NOT IN USE.**

**YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR EYE PROTECTION TO PROTECT YOUR EYES.**

**READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIRSOFT GUN.**

**BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS AIRSOFT GUN.**


**Recommend 18 years or older to purchase. Intended for use by those 16 or older.**

Please read this owner's manual completely. Remember to treat this airsoft gun with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use.

If you have any questions regarding your new airsoft gun, please contact Crosman Customer Service at: 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com.

## 1. Learning the Parts of Your New Airsoft Gun

Learning the names of the parts of your new airsoft gun will help you to understand your owner's manual. Use this manual to increase your enjoyment of this airsoft gun.



## 2. Operating the Safety

### A. To Put the Airsoft Gun "ON SAFE"

- Locate the safety on right side of the receiver (Fig. 2).
- Push lever so that the white line on the lever is lined up with the "SAFE".

### B. To Take the Airsoft Gun "OFF SAFE"

**NOTE:** This airsoft gun fires in semi or full-auto mode. Full-auto means it will continue to fire plastic BBs as long as you hold the trigger. Semi-auto means you will have to pull the trigger each time you want to fire a shot.

**WARNING:** Keep the airsoft gun in the "ON SAFE" position until you are ready to shoot. Then turn the safety to the "OFF SAFE" position.

- Locate the safety on right side of the receiver (Fig. 2).
- Push the lever to the semi or full fire position.
- The airsoft gun is "OFF SAFE" and ready to fire when safety is pointing to either of these locations.

## 3. Installing and Removing the Stock

- To install, line stock up with grooves at the back of the rifle. (Fig. 3) and twist until it locks.
- To remove the stock, pull the stock release button toward the back of the stock and twist.

## 4. Loading and Unloading Plastic BBs

### A. Loading

**WARNING:** Use 6 mm airsoft BBs only in this airsoft gun. Use of any other ammunition can cause injury to you or damage to the airsoft gun. **NEVER RE-USE AMMUNITION.**

- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (section 2A).
- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- While supporting the BB magazine, push the magazine release lever forward and remove the magazine (Fig. 4A).
- Flip open magazine cap (Fig. 4B).
- Insert 6 mm plastic BBs.
- Close the magazine cap.
- Insert the loaded magazine back into the airsoft gun.
- Rotate the wind up wheel to draw plastic BBs up into the ready tube (Fig. 4C). Wind the wheel up to 75 turns for optimum performance.

**NOTE:** IT IS IMPORTANT TO PUT THE MAGAZINE IN THE GUN PRIOR TO WINDING TO HELP AVOID JAMS.

Winding before putting into the gun can cause a jam.

### B. Unloading Plastic BBs

- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (section 2A).
- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- While supporting the BB magazine, push the magazine release lever forward and remove the magazine.
- Slide the magazine cap open.
- Flip open the loading door behind the ready tube
- Pour out BBs.
- To release the BBs in the ready tube, point the clip down in a safe direction and push back and hold the BB retainer button. (Fig 4B)

**NOTE:** BBs will release rapidly.

- Rotate the wind up wheel to draw BBs into the ready tube.
- Repeat the above steps until all the BBs are out of the magazine.
- Close the magazine cap.

**WARNING:** Never assume that because the airsoft gun no longer fires a plastic BB and/or the magazine is removed, that a plastic BB is not lodged in the barrel. Always treat the airsoft gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.

## 5. Removing the Battery

- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (section 2A).
- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- Depress battery cover retention button.
- Pull battery cover up and back to remove
- Disconnect the wire socket.
- Remove the battery
- Reinstall the battery cover by inserting front end into receiver and pushing back end over button to lock into place.

## 6. Charging the battery.

- Your airsoft gun comes with a battery charger to help prolong the life of the battery.
- To charge the battery, follow section 5 on removing the battery.
- Plug the white connector on the battery into the white connector on the battery charger.
- Plug the charger in to a standard 110 outlet.

**NOTE:** The battery charging time is a MINIMUM of 4 hours and a MAXIMUM of 6 hours. Continuous battery consumption will allow the airsoft gun to shoot for 15-20 minutes. To prolong battery life and maintain the best shooting performance do not shoot over 5 minutes continuously in the Full Auto Mode. **DO NOT OVERCHARGE THE BATTERY.**

## 7. Installing/Replacing the Battery

- Make sure the airsoft gun is "ON SAFE" (section 2A) and the magazine is removed.
- Point the airsoft gun in a SAFE DIRECTION.

- Depress battery cover retention button.
- Pull battery cover up and back to remove
- Connect the wire socket.
- Place the battery inside the receiver
- Reinstall the battery cover by inserting front end into receiver and pushing back end over button to lock into place.

## 8. Selecting the Hop-Up Mode

Your airsoft gun is manufactured with a hop up system. The purpose of this system is to change the spin on the BB as it leaves the muzzle allowing you to adapt your shot for different distances. There are two possible adjustments. Push the Hop-Up adjustment switch (Fig. 5) forward for less spin; move it back for more spin and longer distance.

### A. To Adjust the Hop up

- Pull bolt lever back (Fig 5)
- Slide Hop Up adjustment switch forward for less spin, move it back for more spin.

## 9. Aiming and Firing Safely

**NOTE:** This airsoft gun fires in semi or full-auto mode. Full-auto means it will continue to fire plastic BBs as long as you hold the trigger. Semi-auto means you will have to pull the trigger each time you want to fire a shot.

- You and others with you should always wear eye protection to protect your eyes.
- Always point your airsoft gun in a SAFE DIRECTION.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit. If the plastic BBs should happen to hit a hard surface, **DO NOT** re-use those plastic BBs because they could possibly cause damage to your airsoft gun.
- Your airsoft gun is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target carefully. **THINK** about what you will hit if you miss the target.
- To adjust your sights: your rear sight has two peep sight settings and two notched sight settings. To select your preference, simply turn the rear sight until it clicks into the desired position.
- The airsoft gun is correctly aimed when the front sight blade is positioned exactly in the center of the notch or peep of the rear sight. The top of the front sight blade should be even with the top of the notch or peep in the rear sight. The bulls-eye should appear to rest on the top of the front sight.
- To adjust for windage (left or right) loosen the sight screw on top of the rear sight. Do not remove the screw, loosen just enough for the sight to have a little play in it. With the gun pointed in a SAFE DIRECTION, turn the windage screw on the side of the sight to the left (counter-clockwise) to move the point of impact to the left. Turn the windage screw to the right (clockwise) to move the point of impact to the right.
- Tighten the sight screw to lock in the setting.
- When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, take the airsoft gun "OFF SAFE" (section 2B) and pull the trigger to fire.

## 10. Maintaining Your Airsoft Gun

Periodic adjustment of the motor is required to keep your airsoft gun operating efficiently. To adjust motor, ensure gun is unloaded of all BB's, see section 4B Put gun "ON SAFE". (Sec. 2A)

### MOTOR ADJUSTMENT

#### A. Motor runs but gun does not fire

##### Is gun barrel plugged?

- Insert tapered end of cleaning rod into barrel, tapered side facing loading chamber. Push rod into barrel to make sure there are no BB's stuck.

##### Is motor spinning?

- Locate screw on base of grip and remove. Remove grip. Using 2.5mm allen wrench turn adjustment screw 1/4 turn clockwise to tighten engagement of motor and gears. Squeeze trigger if gun does not fire repeat procedure until gun fires properly.

#### B. Motor does not run

##### Is battery charged?

- Charge battery minimum 4 hours, maximum 6 hours for full charge

##### Motor still does not run with fully charged battery

- Locate screw on base of grip and remove. Remove grip. Using 2.5mm allen wrench turn adjustment screw 1/4 turn counter clockwise to loosen engagement of motor and gears. Squeeze trigger if gun does not fire repeat procedure until gun fires properly.
- **DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIRSOFT GUN.** Tampering with the airsoft gun or attempts to change the airsoft gun in any way may make it unsafe to use, may cause serious injury and will void the warranty.
- If you drop your airsoft gun, visually check to see that it works properly before you use it again. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean parts are worn out or broken. Call Customer Service at Crosman for assistance before using your airsoft gun again.

#### C. To clean the Airsoft gun barrel:

- Turn off hop up system on gun (sec 5)
- Spray a .22 cleaning patch with Crosman Nitro Lubricant oil.
- With patch on rod, insert into barrel to clean
- Use an in and out motion
- Swab barrel 3-4 times
- Repeat swabbing procedure with a dry patch
- Barrel is clean when patches come out clean after dry swabbing.

## 11. Reviewing Safety

- **Do not ever point the airsoft gun at any person. Do not ever point the airsoft gun at anything you do not intend to shoot.**
- **Always treat the airsoft gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.**
- **Always aim in a SAFE DIRECTION.** Always keep the muzzle of the airsoft gun pointed in a SAFE DIRECTION.
- **Always keep the airsoft gun "ON SAFE"** until you are ready to shoot in a SAFE DIRECTION.
- **Always check to see if the airsoft gun is "ON SAFE"** and unloaded when getting it from another person or from storage.
- **Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.**
- **You and others with you should always wear eye protection to protect your eyes.**
- **Always wear eye protection designed for airsoft over your regular glasses.**
- **Use 6 mm plastic BBs only.**
- **Do not reuse plastic BBs because they could cause possible damage to your airsoft gun.**
- **Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.**
- **Replace the backstop if it becomes worn.** Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- **Your backstop should be checked for wear before and after each use.** All backstops are subject to wear and will eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs.
- **Do not attempt to disassemble or tamper with your airsoft gun.**
- **DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIRSOFT GUN.** Attempts to modify the airsoft gun in any way may make your airsoft gun unsafe to use, cause serious injury or death and will void the warranty.
- **Using unauthorized repair centers or modifying the function of your airsoft gun in any way may be unsafe and will void your warranty.**
- **Do not put the airsoft gun away loaded. Make sure ALL of the plastic BBs are unloaded from the airsoft gun.**
- **Always store this airsoft gun in a secure location.**

## SPECIFICATIONS

| Mechanism/Action   | Electronic                | Rear Elevation | Adjustable notch        |
|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|
| Caliber/Ammunition | 6mm plastic BBs           | Barrel         | Smooth                  |
| Reservoir          | Up to 375 6mm BBs         | Safety         | Lever                   |
| Overall Length     | up to 28.00 inches        | Velocity       | Up to 375 fps (115 m/s) |
| Sights Front       | Elevation adjustable Post |                |                         |

**PERFORMANCE:** Many factors can affect velocity, including brand of projectile, type of projectile and barrel condition.

## STOP DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Our friendly customer service representatives will be glad to help. You can get answers to frequently asked questions at [www.crosman.com](http://www.crosman.com) or you can contact us directly at 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

## CUSTOMER SERVICE

If your airsoft gun is not functioning, we recommend that you call Crosman Corporation Customer service at 1-800-724-7486 or 585-657-6161. (International customers should contact their distributor.) **DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT!** If you take it apart you probably will not be able to reassemble it. Crosman assumes no warranty responsibility under such circumstances.

## LIMITED 30 DAY WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 30 days from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable.

## WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

## WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Crosman for product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

## WARRANTY CLAIMS

**USA Customers:** Attach your name, address, description of problem, phone number and copy of sales receipt to product. Package and return to Crosman Corporation, Routes 5 & 20, East Bloomfield, NY 14443 USA.




**International Customers:** Return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

## IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO 30 DAYS FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state, or municipal law which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

CROSMAN is a registered trademark of Crosman Corporation in the United States.







# Crosman Pulse R76

## Arma de Aire Suave Municiones de Plástico de 6mm

### MANUAL DEL PROPIETARIO

Distribuido por  
Crosman Corporation  
7629 Routes 5 & 20  
Bloomfield, NY 14469  
www.crosman.com  
1-800-724-7486  
Hecho in China

**ADVERTENCIA:** Éste no es un juguete. Es necesaria la supervisión de un adulto. El uso inadecuado puede causar lesiones graves, en particular a los ojos. El usuario y todas las personas que estén al alcance del arma deben llevar protección para los ojos diseñada para armas de aire suave. Puede ser peligroso hasta a 183 metros (100 yardas). Por favor lea el manual del usuario antes de usar el arma.

**ADVERTENCIA:** No blanda ni muestre esta arma de aire suave en público, puede confundir a la gente y podría ser delito. La policía y otras personas pueden pensar que se trata de un arma de fuego. No cambie la coloración o las marcas de modo que tenga un mayor parecido con un arma de fuego. Es peligroso y podría tratarse de un delito.

**ADVERTENCIA:** Este producto contiene un producto químico conocido en el estado de California como causante de cáncer y defectos congénitos (y otros daños reproductivos).

NOTA: Cargue la batería un MÍNIMO de 4 horas y un MÁXIMO de 6 horas antes de usarla por primera vez. Este rifle de aire suave no funcionará correctamente sin una batería totalmente cargada. NO SOBRECARGUE LA BATERÍA. DESCONECTE EL CARGADOR DE BATERÍAS CUANDO NO SE ESTE USANDO.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTA ARMA DE AIRE SUAVE.


EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN EL DEBER DE OBEDECER TODAS LAS LEYES RELATIVAS AL USO Y PROPIEDAD DE ESTA ARMA DE AIRE SUAVE.

Se recomienda que la persona tenga 18 años o más para comprarla. Diseñada para ser usada por personas de 16 años de edad o mayores.

Por favor lea por completo este manual del usuario. Recuerde tratar este rifle de aire suave con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego. Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad que se encuentran en este manual del propietario y consérvelo en lugar seguro para utilizarlo en el futuro. Si tiene preguntas sobre su nuevo rifle de aire suave, comuníquese con Servicio al cliente de Crosman al: 1-800-724-7486, 585-657-6161 o www.crosman.com

#### 1. Aprender las partes de su nuevo rifle de aire suave.

Aprenderse los nombres de las partes de su nuevo rifle de aire suave le ayudará a entender el manual del propietario. Use este manual para aumentar su disfrute de este rifle de aire suave.



- A. Mira delantera
- B. Cargador de cuerda
- C. Palanca de liberación del cargador
- D. Gatillo
- E. Interruptor de seguridad
- F. Culata
- G. Compartimiento de la batería
- H. Tapa del ajuste de Hop-up
- I. Mira trasera
- J. Boca
- K. Empuñadura delantera
- L. Riel delantero
- M. Riel triple
- N. Cachae
- O. El botón de retención de la tapa de la batería

Fig 1

#### 2. Operación del seguro

##### A. Para activar el seguro del rifle de aire suave ("ON SAFE")

- Encuentre el seguro en el lado derecho del receptor (Fig. 2).
- Empuje la palanca de modo que la línea blanca de dicha palanca esté alineada con la palabra "SAFE".

##### B. Para desactivar el seguro del rifle de aire suave ("OFF SAFE")

NOTA: Este rifle de aire suave dispara en modo semiautomático o automático. Automático significa que seguirá disparando municiones de plástico mientras usted mantenga oprimido el gatillo. Semiautomático significa que debe tirar del gatillo cada vez que quiera disparar un tiro.




Fig 2

**ADVERTENCIA:** Mantenga el rifle de aire suave en posición de "ON SAFE" (seguro activado) hasta que esté efectivamente listo para disparar. Entonces empuje el seguro a la posición "OFF SAFE" (Seguro desactivado).

- Encuentre el seguro en el lado derecho del receptor (Fig. 2).
- Empuje la palanca a la posición de tiro semiautomática (semi-auto) o automática (full auto).
- El rifle de aire suave tiene el seguro desactivado ("OFF SAFE") y está listo para disparar cuando apunte a cualquiera de estas ubicaciones.

#### 3. Instalación y remoción de la culata

- Para instalarla, alinee la culata con las ranuras en la parte posterior del rifle. (Fig.3) y torcedura hasta que se traben.
- Para quitarla, tire del botón liberador de la culata hacia la parte posterior de la misma. y torcedura.




Fig. 3

#### 4. Carga y descarga de las municiones de plástico

##### A. Carga

**ADVERTENCIA:** Use solamente municiones de plástico de 6 mm en este rifle de aire suave. El uso de cualquier otro tipo de munición puede causarle lesiones o dañar el rifle de aire suave.

- Apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA
- Sosteniendo el cargador de municiones, empuje hacia adelante la palanca de liberación del cargador y quitele. Quite el cargador (Fig. 4A).
- Levante la tapa del cargador para abrirla (Fig.4B).
- Introduzca municiones de plástico de 6 mm.
- Cierre la tapa del cargador.
- Introduzca el cargador lleno nuevamente en el rifle de aire suave.
- Gire la rueda de cuerda para llevar municiones de plástico al interior del tubo de preparación (Fig. 4C).
- Gire la rueda hasta 75 vueltas para un desempeño óptimo.

NOTA: ES IMPORTANTE PONER EL CARGADOR EN EL ARMA ANTES DE DAR CUERDA PARA AYUDAR A EVITAR ATASCOS.

Dar cuerda antes de ponerlo en el arma puede causar un atasco.

##### B. Descarga de las municiones de plástico

- Asegúrese de que el seguro de la batería de aire suave esté activado ("ON SAFE") (sección 2A).
- Apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA
- Sosteniendo el cargador de municiones, empuje hacia adelante la palanca de liberación del cargador y quitele.
- Deslice la tapa del cargador para abrirla.
- Levante la puerta de carga que está detrás del tubo de preparación para abrirla.
- Haga caer las municiones.
- Para liberar las municiones que están en el tubo de preparación, dirija el cargador hacia abajo en una dirección segura y mantenga empujado hacia atrás el botón retenedor de municiones. (Fig 4B)

NOTA: Las municiones se liberarán rápidamente.

- Gire la rueda de cuerda para llevar municiones de plástico al interior del tubo de preparación.
- Repita los pasos arriba indicados hasta que todas las municiones hayan salido del cargador.
- Cierre la tapa del cargador.





Fig 4A

Fig 4B

Fig 4C

**ADVERTENCIA:** Nunca parta de la base de que, debido a que el rifle de aire suave ya no dispara una munición o se ha quitado el cargador, no hay una munición alojada en el cañón. Siempre trate el rifle de aire suave como si estuviera cargado y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.

#### 5. Extracción de la batería

- Asegúrese de que el seguro de la batería de aire suave esté activado ("ON SAFE") (sección 2A).
- Apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA
- Oprima el botón de retención de la tapa de la batería.
- Tire hacia arriba la tapa de la batería y hacia atrás para quitarla
- Desconecte el enchufe del cable.
- Extraiga la batería
- Vuelva a instalar la tapa de la batería insertando el extremo delantero en el receptor y empujando hacia atrás el extremo sobre el botón para bloquearla en su sitio.

#### 6. Carga de la batería.

- Su rifle de aire suave viene con un cargador de baterías para ayudar a prolongar la vida de la batería.
- Para cargar la batería, siga lo indicado en la sección 5 sobre la extracción de la batería.
- Enchufe el conector blanco de la batería en el conector blanco del cargador de la batería.
- Conecte el cargador a un enchufe estándar de 110.

NOTA: El tiempo de carga de la batería es un MÍNIMO de 4 horas y un MÁXIMO de 6 horas. El consumo continuo de batería permitirá que el rifle de aire suave durante entre 15 y 20 minutos. Para prolongar la vida de la batería y conservar el mejor desempeño, no dispare más de 5 minutos continuamente en modo totalmente automático (Full Auto). NO SOBRECARGUE LA BATERÍA.

#### 7. Instalar y reemplazar la batería

- Asegúrese de que el seguro del rifle de aire suave esté activado ("ON SAFE") (sección 2A) y que se haya extraído el cargador.
- Apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA
- Oprima el botón de retención de la tapa de la batería.
- Tire hacia arriba la tapa de la batería y hacia atrás para quitarla




Fig 5

- Conecte el enchufe del cable.
- Introduzca la batería en el receptor.
- Vuelva a instalar la tapa de la batería insertando el extremo delantero en el receptor y empujando hacia atrás el extremo sobre el botón para bloquearla en su sitio.

#### 8. Selección del modo Hop-up

Su rifle de aire suave está fabricado con un sistema "hop up". El objetivo de cada sistema es cambiar el giro de las municiones al salir por la boca, permitiéndole adaptar su disparo para distintas distancias. Existen dos ajustes posibles. Empuje el interruptor de ajuste Hop-Up (Fig. 5) hacia adelante para tener menos giro y hacia atrás para tener más giro y distancias más largas.

##### A. Para ajustar el Hop-up

- Tire hacia atrás de la palanca del cerrojo (Fig. 5)
- Deslice el interruptor de ajuste de Hop-up hacia adelante para tener menos giro y hacia atrás para tener más giro

#### 9. Apuntar y disparar con seguridad

NOTA: Este rifle de aire suave dispara en modo semiautomático o automático. Automático significa que seguirá disparando municiones de plástico mientras usted mantenga oprimido el gatillo. Semiautomático significa que debe tirar del gatillo cada vez que quiera disparar un tiro.

- Usted y las demás personas deben siempre usar anteojos de tiro para proteger sus ojos.
- Siempre apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA
- No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones de plástico pueden rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenga intención de golpear. Si las municiones de plástico llegaran a golpear una superficie dura, NO reutilice tales municiones, ya que podrían causarle daños a su rifle de aire suave.
- Su rifle de aire suave está diseñado para tiro al blanco y es adecuado para usarlo bajo techo o al aire libre. Recuerde siempre colocar su blanco con cuidado. PIENSE en lo que puede golpear si no atina al blanco.
- Para ajustar las miras: su mira trasera tiene dos ajustes de mirilla y dos de mira ranurada. Para seleccionar su preferencia, sólo tiene que girar la mira trasera hasta que entre en el lugar deseado con un clic.
- El rifle de aire está apuntado correctamente cuando la hoja de la mira delantera está posicionada exactamente en el centro de la muesca o mirilla de la mira trasera. La parte superior de la hoja de la mira delantera debe estar nivelada con la parte superior de la muesca o mirilla de la mira trasera. La diana debe verse como si descansara encima de la mira delantera.
- Para ajustar la compensación de viento (izquierda o derecha), afloje el tornillo que está en la parte superior de la mira trasera. No quite el tornillo, sólo afloje lo suficiente para que la mira tenga un poco de juego. Con el rifle apuntado en una DIRECCIÓN SEGURA, gire el tornillo de compensación de viento que está a un lado de la mira hacia la izquierda (en sentido contrario de las manecillas del reloj) para mover el punto de impacto a la izquierda. Gire el tornillo de compensación de viento que está a un lado de la mira hacia la derecha (en el sentido de las manecillas del reloj) para mover el punto de impacto a la derecha.
- Apriete el tornillo de la mira para bloquear el ajuste.
- Cuando esté seguro de su blanco y respaldo, y no haya gente en el área alrededor del blanco, desactive el seguro del rifle de aire suave ("OFF SAFE") (sección 2A) y tire del gatillo para disparar.

#### 10. Mantenimiento de su rifle de aire suave

El ajuste periódico del motor es requerido para mantener su arma de aire suave funcionando eficientemente. Para ajustar el motor, asegure que la arma no está cargada con municiones, vea sección 4B Ponga la arma en la posición "SEGURO ACTIVADO". (Sec. 2A)

##### AJUSTE DEL MOTOR

##### A. El motor funciona pero la arma no dispara:

###### ¿Está bloqueado el cañón de la arma?

- Introduzca una baqueta con extremo ahusado dentro del cañón, el lado ahusado orientado hacia la cámara de carga. Empuje la baqueta dentro del cañón para asegurarse que no hay municiones atoradas.

###### ¿Está girando el motor?

- Ubique el tornillo en la base de la empuñadura y quitele. Quite la empuñadura. Con una llave allen de 2.5 mm, gire el tornillo de ajuste 1/4 de vuelta en sentido de las manecillas del reloj para apretar el motor de conexión y los engranajes. Apriete el gatillo, si la arma no dispara repita el procedimiento hasta que la arma dispare correctamente.

##### B. El motor no funciona:

###### ¿Esta cargada la batería?

- Cargue la batería por un mínimo de 4 horas, un máximo de 6 horas para carga completa.

###### ¿El motor aun no funciona con la batería cargada completamente?

- Ubique el tornillo en la base de la empuñadura y quitele. Quite la empuñadura. Con una llave allen de 2.5 mm, gire el tornillo de ajuste 1/4 de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj para aflojar la conexión del motor y los engranajes. Apriete el gatillo, si la arma no dispara repita el procedimiento hasta que la arma dispare correctamente.
- NO MODIFIQUE NI ALTERE EL RIFLE DE AIRE SUAVE. Forzar el rifle de aire suave o intentar modificarlo de cualquier manera pueden hacer su uso inseguro, causar graves lesiones y anular la garantía.
- Si el rifle de aire suave se cae, revise visualmente que funcione correctamente antes de volverlo a usar. Si parece que cualquier cosa ha cambiado, como que el gatillo está más suave o más duro, puede indicar que hay piezas desgastadas o rotas. Llame al Servicio al cliente de Crosman para obtener ayuda antes de volver a usar su pistola de aire suave.

##### C. Para limpiar el cañón del arma de aire suave:

- Desactive el sistema hop-up del arma (sección 5)
- Rocie una almohadilla de limpieza .22 con aceite Crosman Nitro Lubricant.
- Con la almohadilla en la baqueta, introduzca la en el cañón para limpiarlo
- Utilice un movimiento hacia dentro y hacia fuera
- Recorra el cañón 3 ó 4 veces
- Repita el procedimiento de limpieza con una almohadilla seca
- El cañón está limpio cuando las almohadillas salen limpias después de recorrerlo.

#### 11 Revisión de la seguridad

- Nunca apunte el rifle de aire suave a una persona. Nunca apunte con el rifle de aire suave a nada a lo que no tenga intención de dispararle.
- Siempre trate al rifle de aire suave como si estuviera cargado y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.
- Apunte siempre en una DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga siempre el cañón del rifle de aire suave apuntado en DIRECCIÓN SEGURA.
- Mantenga siempre el rifle de aire suave en la posición "ON SAFE" (seguro activado) hasta que esté listo para disparar en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Siempre compruebe que el rifle de aire suave tenga el seguro activado ("ON SAFE") y esté descargado al recibirlo de otra persona o al sacarlo después de estar guardado.
- Mantenga siempre el dedo apartado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
- Usted y las demás personas deben usar siempre protección ocular para proteger sus ojos.
- Use siempre sobre sus gafas protección ocular diseñada para armas de aire suave.
- Use solamente municiones de plástico de 6 mm.
- No reutilice las municiones de plástico, ya que podrían causarle daños a su rifle de aire suave.
- No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones de plástico pueden rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenga intención de golpear.
- Reemplace el respaldo si se desgasta. Coloque el respaldo en un lugar que sea seguro en caso de que falle el respaldo.
- Debe revisarse el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Todos los respaldos se desgastan y eventualmente dejarán de servir. Reemplace el respaldo si la superficie está desgastada o dañada, o si rebota la munición.
- No intente desarmar su rifle de aire suave ni lo manipule indebidamente.
- NO MODIFIQUE NI ALTERE SU RIFLE DE AIRE SUAVE. Los intentos de modificar el rifle de aire suave de cualquier forma pueden hacer que no sea seguro usarlo, ocasionar graves lesiones o la muerte, y anular la garantía.
- El uso de centros de reparaciones no autorizados o la modificación de las funciones de su rifle de aire suave en cualquier forma puede ser inseguro y anular la garantía.
- No guarde el rifle de aire suave cargado. Asegúrese de que TODAS las municiones de plástico se hayan descargado del rifle de aire suave.
- Siempre almacene este rifle de aire suave en un sitio seguro.

#### ESPECIFICACIONES

| Mecanismo/Acción   | Electrónico                             | Trasera   | Con ranura de elevación ajustable |
|--------------------|---|-----------|-----------------------------------|
| Calibre/Municiones | Municiones de plástico de 6 mm          | Cañón     | Liso                              |
| Depósito           | Hasta 375 municiones de 6 mm            | Seguro    | Palanca                           |
| Longitud total     | Hasta 71.1 cm. (28.00 pulgadas)         | Velocidad | Hasta 115 m/s (375 fps)           |
| Miras              | Delantera: Poste de elevación ajustable |           |                                   |

DESEMPEÑO: Muchos factores pueden afectar la velocidad, como son la marca del proyectil, el tipo de proyectil y el estado del cañón.

#### ALTO. NO DEVUELVASU PRODUCTO A LA TIENDA.

Nuestros amables representantes de servicio al cliente le ayudarán con gusto. Puede obtener respuestas a preguntas muy frecuentes en www.crosman.com o puede comunicarse con nosotros directamente al 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

#### SERVICIO AL CLIENTE

Si el rifle de airsoft no funciona, le recomendamos llamar al departamento de servicio al cliente de Crosman Corporation al 1-800-724-7486 o al 585-657-6161. (Los clientes internacionales deben comunicarse con su distribuidor.) ¡NO INTENTE DESARMAR EL RIFLE! Si lo desarma, es probable que no pueda volver a armarlo. Crosman no asume ninguna responsabilidad de garantía en tales circunstancias.

#### GARANTÍA LIMITADA POR 30 DÍAS

Este producto está garantizado para el comprador al menudeo durante 30 días, a partir de la fecha de compra al menudeo, contra defectos en materiales y mano de obra, y la garantía es transferible.

#### QUÉ CUBRE LA GARANTÍA

Piezas de reemplazo y mano de obra. Se cobra el transporte del producto reparado al consumidor.

#### QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA

Costos de transporte del producto a Crosman. Daños ocasionados por abuso, modificaciones o no realizar el mantenimiento normal. Cualquier otro gasto. DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTES O GASTOS INCIDENTES, INCLUIDOS LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTES O CONSECUENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO.

#### RECLAMACIONES POR GARANTÍA

**Clientes de los EE. UU.:** Adjunte al producto su nombre, dirección, descripción del problema, número telefónico y una copia del recibo de venta. Empaque y devuelva el producto a Crosman Corporation, Routes 5 & 20, East Bloomfield, NY 14443 EE. UU. **Clientes internacionales:** Devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no conoce a su distribuidor llame al 585-657-6161 y pregunte por nuestro departamento internacional para recibir ayuda.

#### GARANTÍAS IMPLÍCITAS

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA AL MENUDEO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por leyes federales, estatales o municipales que no puedan invalidarse, no será aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

CROSMAN es una marca comercial registrada de Crosman Corporation en los Estados Unidos.



**AVERTISSEMENT:** Ceci n'est pas un jouet. La supervision d'un adulte est requise. Un usage inapproprié peut causer des blessures graves, particulièrement aux yeux. Des lunettes de protection conçues pour les armes airsoft doivent être portées par l'utilisateur et par toute personne à proximité. Peut être dangereux jusqu'à une distance de 91,44 mètres (300 pieds). Lire le guide d'utilisation avant l'usage.

**AVERTISSEMENT:** Ne pas brandir ou exposer cette carabine airsoft en public – cela pourrait porter à confusion et constituer un crime. Les policiers et autres personnes alentour peuvent penser qu'il s'agit d'une arme à feu. Ne pas changer la coloration ou l'étiquetage pour qu'elle ressemble davantage à une arme à feu. Une telle pratique est dangereuse et peut constituer un crime.

**AVERTISSEMENT:** Ce produit contient un produit chimique reconnu en Californie comme cause du cancer et d'anomalies congénitales (et d'autres problèmes liés à la reproduction).

REMARQUE : Charger la pile pendant un MINIMUM de 4 heures et un MAXIMUM de 6 heures avant la première utilisation. Cette carabine airsoft ne fonctionnera pas adéquatement si la pile n'est pas entièrement chargée. NE PAS SURCHARGER LA PILE. DÉBRANCHER LE CHARGEUR À PILE LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CETTE CARABINE AIRSOFT.

L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR SONT TENUS DE SE CONFORMER À TOUTES LES LOIS RELATIVES À L'USAGE ET À LA PROPRIÉTÉ DE CETTE CARABINE AIRSOFT.

Achat recommandé pour les personnes âgées de 18 ans et plus.  
Prévu à l'usage des personnes de 16 ans et plus.

Veillez lire entièrement ce guide d'utilisation. Rappelez-vous de manipuler cette carabine airsoft avec autant de précaution que vous le feriez pour une arme à feu. Suivez toujours attentivement les consignes de sécurité contenues dans ce guide d'utilisation et conservez-le en lieu sûr pour consultation ultérieure.

Pour toutes questions concernant votre nouvelle carabine airsoft, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Crosman au 1-800-724-7486 ou 585-657-6161 ou à www.crosman.com

#### 1. Connaître les parties de votre nouvelle carabine Airsoft

Vous comprendrez mieux votre guide d'utilisation si vous connaissez le nom des parties qui composent votre nouvelle carabine airsoft. Pour en profiter pleinement, servez-vous de ce guide.




Fig 1 O. bouton de retenue du couvercle de la pile


#### 2. Comment utiliser la sûreté

##### A. Pour enclencher la sûreté (position « SAFE »)

- Repérez le cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (Fig. 2).
- Poussez le cran de sûreté jusqu'à ce que la ligne blanche du cran soit alignée sur le mot en blanc « SAFE ».

##### B. Pour dégager la sûreté

REMARQUE : Cette carabine airsoft est conçue pour tirer en mode semi-automatique ou entièrement automatique. Le mode entièrement automatique signifie que la carabine continuera à tirer des balles BB en plastique tant que vous maintiendrez la détente appuyée. Semi-automatique signifie que vous devrez appuyer sur la détente pour chaque coup.



**AVERTISSEMENT:** Laissez le cran de sûreté enclenché (position « SAFE ») jusqu'à ce que vous soyez vraiment prêt à tirer. Faites pivoter alors le cran pour dégager la sûreté (position « OFF SAFE »).

- Repérez le cran de sûreté sur le côté droit du boîtier de culasse (Fig. 2).
- Poussez le cran vers la position semi-automatique ou entièrement automatique.
- La sûreté de la carabine airsoft est dégagée et la carabine est prête à tirer dans la position « SEMI » (semi-automatique) ou « FULL » (automatique)

#### 3. Pour installer et retirer la crosse

- Pour installer, alignez la crosse avec les rainures à l'arrière de la carabine (Fig. 3) et torsion jusqu'à ce qu'elle ferme à clef.
- Pour retirer la crosse, tirez le bouton de dégagement de la crosse vers l'arrière de la crosse et torsion.




Fig. 3

#### 4. Comment charger et décharger les balles BB en plastique

##### A. Pour charger les balles en plastique BB

**AVERTISSEMENT:** N'utilisez que des balles en plastique BB de 6 mm dans cette carabine airsoft. L'utilisation de toute autre munition peut provoquer des blessures ou endommager votre carabine.

- Pointez la carabine airsoft vers un ENDROIT SÛR.
- Tout en soutenant le chargeur, poussez le levier de dégagement du chargeur vers l'avant et retirez le chargeur (Fig. 4A).
- Ouvrez le capuchon du chargeur en donnant un petit coup sec (Fig.4B).
- Insérez des balles BB en plastique de 6 mm.
- Refermez le capuchon du chargeur.
- Reinsérez le chargeur chargé dans la carabine airsoft.
- Tournez la molette d'armement pour acheminer les balles BB en plastique dans le tube de stockage (Fig. 4C). Tournez la molette jusqu'à 75 tours pour obtenir une performance optimale.

REMARQUE : IL EST IMPORTANT DE PLACER LE CHARGEUR DANS L'ARME À AIR COMPRIMÉ AVANT DE L'ARMER POUR ÉVITER QU'ELLE NE S'ENRAYE.

Armer l'arme à air comprimé avant de placer le chargeur peut causer un enrayage.

##### B. Pour décharger les balles en plastique BB

- Assurez-vous que la sûreté de la carabine airsoft est enclenchée (position « SAFE ») (section 2A).
- Pointez la carabine airsoft vers un ENDROIT SÛR.
- Tout en soutenant le chargeur, poussez le levier de dégagement du chargeur vers l'avant et retirez le chargeur.
- Ouvrez le capuchon du chargeur en le glissant.
- Ouvrez la porte de chargement (derrière le tube de stockage) en la soulevant d'un petit coup sec
- Faites sortir les balles BB.
- Pour dégager les balles BB du tube de stockage, dirigez le chargeur vers le bas et vers un endroit sûr et poussez sur le bouton de retenue des balles BB et maintenez-le enfoncé. (Fig 4B)

REMARQUE : Les balles BB se dégageront rapidement.

- Tournez la molette d'armement pour acheminer les balles BB dans le tube de stockage.
- Répérez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que toutes les balles BB soient sorties du chargeur.
- Refermez le capuchon du chargeur.

**AVERTISSEMENT:** Même si la carabine airsoft ne tire plus de balles BB et/ou que la chambre de chargement a été retirée, ne prenez jamais pour acquis qu'aucune balle BB ne se trouve dans le canon. Manipulez toujours la carabine airsoft comme si elle était chargée et avec autant de prudence que vous le feriez pour une arme à feu.

#### 6. RETIRER LA PILE

- Assurez-vous que la sûreté de la carabine airsoft est enclenchée (position « SAFE ») (section 2A).
- Pointez la carabine airsoft vers un ENDROIT SÛR.
- Appuyez sur le bouton de retenue du couvercle de la pile.
- Soulevez le couvercle de la pile vers le haut et tirez vers l'arrière pour le retirer.
- Débranchez la douille de raccord.
- Retirez la pile
- Reinstallez le couvercle de la pile en insérant le devant du couvercle dans le boîtier de culasse et en poussant l'arrière du couvercle sur le bouton jusqu'à ce que le couvercle se verrouille en place.

#### 6. Comment charger la pile.

- Votre carabine airsoft est livrée avec un chargeur de pile pour aider à prolonger la vie utile de la pile.
- Pour charger la pile, suivez les directives de la section 5.
- Branchez le connecteur blanc de la pile dans le connecteur blanc du chargeur de pile.
- Branchez le chargeur dans une prise standard de 110 V.

REMARQUE: La durée de charge de la pile est de 4 heures au MINIMUM et de 6 heures au MAXIMUM. Une consommation continue de la pile permettra à la carabine airsoft de tirer pendant 15 à 20 minutes. Pour prolonger la vie utile de la pile et maintenir le meilleur rendement de tir, ne tirez pas de façon continue pendant plus de 5 minutes en mode entièrement automatique. NE PAS SURCHARGER LA PILE

#### 7. Comment installer et remplacer la pile

- Assurez-vous que la sûreté de la carabine airsoft est enclenchée (position « SAFE ») (section 2A) et que le chargeur est retiré
- Pointez la carabine airsoft vers un ENDROIT SÛR.
- Appuyez sur le bouton de retenue du couvercle de la pile.
- Soulevez le couvercle de la pile vers le haut et tirez vers l'arrière pour le retirer
- Branchez la douille de raccord.
- Placez la pile à l'intérieur du boîtier de culasse.
- Reinstallez le couvercle de la pile en insérant le devant du couvercle dans le boîtier de culasse et en poussant l'arrière du couvercle sur le bouton jusqu'à ce que le couvercle se verrouille en place.




Fig 5

#### 8. Comment choisir le mode Hop-Up

Votre carabine airsoft est équipée d'un système Hop-up. Le but de ce système est de modifier la vitesse de rotation de la balle BB au moment où elle quitte la bouche pour vous permettre d'adapter votre tir à différentes distances. Il y a deux réglages possibles. Poussez le sélecteur de réglage du Hop-Up (Fig. 5) vers l'avant pour réduire la vitesse de rotation. Ramenez-le vers l'arrière pour augmenter la vitesse de rotation et couvrir une distance plus longue.

#### A. Pour régler le Hop up

- Tirez le levier de culasse vers l'arrière (Fig. 5)
- Faites glisser le sélecteur de réglage du Hop Up vers l'avant pour réduire la vitesse de rotation, vers l'arrière pour l'augmenter

#### 9. Comment viser et tirer en toute sécurité

REMARQUE : Cette carabine airsoft tire en mode semi ou entièrement automatique. Entièrement automatique signifie qu'elle continuera à tirer des BB aussi longtemps que vous appuyez sur la détente. Semi-automatique signifie que vous aurez à presser la détente chaque fois que vous voulez effectuer un tir.

- Vous et toutes personnes près de vous devriez toujours porter des lunettes de protection.
- Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. Les balles BB peuvent bondir ou ricocher en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre. S'il arrive que les balles BB frappent une surface dure, ne réutilisez PAS ces balles car elles peuvent endommager votre carabine airsoft.
- Votre carabine airsoft est conçue pour le tir sur cible et peut être utilisée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Choisissez toujours prudemment l'emplacement de votre cible. PENSEZ à ce que vous pourrez atteindre si vous ratez la cible.
- Pour régler les viseurs: votre hausse est munie de deux réglages d'ocillon et deux réglages d'encoche. Pour sélectionner votre choix, tournez simplement la hausse jusqu'à ce qu'elle clique en position désirée.
- La visée de la carabine airsoft est bien réglée lorsque la lame du guidon se trouve exactement au centre de l'encoche ou de l'ocillon de la hausse. Le dessus de la lame du guidon doit être à la même hauteur que le dessus de l'encoche ou de l'ocillon de la hausse. Le point de mire doit sembler reposer sur le dessus du guidon.
- Pour régler la dérive (gauche ou droite), desserrez la vis du viseur sur le dessus de la hausse. Ne retirez pas la vis, desserrez juste assez pour obtenir un jeu. La carabine pointée vers un ENDROIT SÛR, tournez la vis de dérive, sur le côté du viseur, vers la gauche (sens antihoraire) pour déplacer le point d'impact vers la gauche. Tournez la vis de dérive vers la droite (sens horaire) pour déplacer le point d'impact vers la droite.
- Resserrez la vis du viseur pour fixer le réglage.
- Lorsque vous êtes sûr de votre cible et du dispositif d'arrêt, et qu'il n'y a rien dans l'entourage de la cible, DÉGAGEZ LA SÛRETÉ (étape 2A) et tirez sur la détente pour faire feu.

#### 10. Comment entretenir votre carabine Airsoft

Un réglage périodique du moteur est requis pour maintenir un fonctionnement efficace. Pour régler le moteur, assurez-vous que l'arme est déchargée de toutes les BB, voir section 2A Enclenchez la sûreté (ON).

#### REGLAGE DU MOTEUR

##### A. Le moteur tourne mais l'arme ne tire pas :

###### Est-ce que le canon est bouché?

- Insérez l'embout conique de la baguette de nettoyage dans le canon, l'embout conique faisant face à la chambre de chargement. Poussez la baguette dans le canon pour vous assurer qu'il n'y a aucune BB coincée.
- Est-ce que le moteur tourne trop vite?
- Repérez la vis à la base de la poignée et retirez-la. Retirez la poignée. À l'aide d'une clé hexagonale de 2,5 mm, tournez la vis de réglage 1/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer l'engrenement du moteur et des engrenages. Pressez la détente – si l'arme ne tire pas, répétez la procédure jusqu'à ce que l'arme fonctionne correctement.

##### B. Le moteur ne tourne pas :

###### Est-ce que la batterie est chargée?

- Chargez la batterie pendant un minimum de 4 heures, maximum 6 heures, pour une charge complète.
- Le moteur ne tourne toujours pas même avec une batterie pleinement chargée?
- Repérez la vis à la base de la poignée et retirez-la. Retirez la poignée. À l'aide d'une clé hexagonale de 2,5 mm, tournez la vis de réglage 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour desserrer l'engrenement du moteur et des engrenages. Pressez la détente – si l'arme ne tire pas, répétez la procédure jusqu'à ce que l'arme fonctionne correctement.
- NE FAITES AUCUNE MODIFICATION OU ALTÉRATION À VOTRE CARABINE AIRSOFT. Toute altération ou tentative de modification de votre carabine airsoft de quelque manière que ce soit peut rendre son utilisation dangereuse, peut causer une blessure grave, et entraînera la nullité de la garantie.
- Si vous échappez votre carabine airsoft, examinez-la pour voir si elle fonctionne bien avant de l'utiliser à nouveau. Si quelque chose vous semble différent, comme une détente plus courte ou plus faible, il pourrait s'agir de pièces usées ou brisées. Appelez le Service à la clientèle Crosman pour une assistance avant d'utiliser à nouveau votre carabine airsoft.

##### C. Comment nettoyer le canon de l'arme airsoft :

- Désactiver le système hop-up de votre arme (sec.5)
- Vaporiser de l'huile Crosman Nitro Lubricant sur un tampon de nettoyage pour calibre .22
- Placer le tampon sur une baguette et l'insérer dans le canon pour le nettoyer
- Faire un mouvement de va-et-vient
- Nettoyer le canon 3 à 4 fois
- Répéter la procédure de nettoyage avec un tampon sec
- Le canon sera propre lorsque le tampon sec ressortira propre après avoir nettoyé le canon

#### 11. Réviser les règles de sécurité

- Ne pointez jamais la carabine airsoft vers quelqu'un. Ne pointez jamais la carabine airsoft vers quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre.
- Manipulez toujours la carabine airsoft comme si elle était chargée et avec autant de prudence que vous le feriez pour une arme à feu.
- Visez toujours vers un ENDROIT SÛR. Gardez toujours la bouche de la carabine airsoft pointée vers un ENDROIT SÛR.
- Laissez toujours le cran de sûreté enclenché jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer vers un ENDROIT SÛR.
- Vérifiez toujours si le cran de sûreté de la carabine airsoft est enclenché et si elle est déchargée lorsque vous la recevez d'une autre personne ou la récupérez d'un entreposage.
- Ne placez jamais le doigt sur la détente ou sur le pontet tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Vous et toutes personnes près de vous devriez toujours porter des lunettes de protection.
- Portez toujours des lunettes de protection conçues pour le tir airsoft par dessus vos lunettes régulières.
- Utilisez seulement des balles BB en plastique de 6 mm.
- Ne réutilisez pas les balles tirées car elles peuvent endommager votre carabine airsoft.
- Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur la surface de l'eau. Les balles BB peuvent rebondir ou ricocher en direction d'une personne ou de quelque chose que vous n'avez pas l'intention d'atteindre.
- Remplacez le dispositif d'arrêt si la surface est usée. Placez le dispositif d'arrêt dans un endroit où la sécurité est assurée dans le cas où le dispositif ferait défaut.
- Votre écran pare-balles doit être vérifié après chaque utilisation pour déceler les signes d'usure. Tous les dispositifs d'arrêt s'usent et deviennent défectueux avec le temps. Remplacez l'écran pare-balles si la surface est usée ou endommagée, ou s'il se produit un ricochet.
- Ne tentez pas de démonter ou d'altérer votre carabine airsoft.
- NE FAITES AUCUNE MODIFICATION OU CHANGEMENT À VOTRE CARABINE AIRSOFT. Toute tentative de modification de votre carabine airsoft de quelque manière que ce soit peut rendre son utilisation dangereuse, causer une blessure grave ou la mort, et entraînera la nullité de la garantie.
- L'utilisation de centres de réparation non agréés ou une modification de la fonction de votre carabine airsoft, de quelque manière que ce soit, peut être dangereuse et annuler votre garantie.
- N'entreposez pas votre carabine airsoft chargée. Assurez-vous que TOUTES les balles BB ont été déchargées de la carabine.
- Entreposez toujours cette carabine airsoft en lieu sûr.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Mécanisme/Action | Électronique                   | Hausse  | Encoche d'élévation réglable |
|------------------|--------------------------------|---------|------------------------------|
| Calibre/Munition | Balles BB en plastique de 6 mm | Canon   | Lisse                        |
| Réserve          | Jusqu'à 375 balles BB de 6 mm  | Sûreté  | Cran                         |
| Longueur totale  | Jusqu'à 28 pouces              | Vitesse | Jusqu'à 375 pi/s (115 m/s)   |
| Viseurs Guidon   | Pilier d'élévation réglable    |         |                              |

PERFORMANCE: Divers facteurs peuvent modifier la vitesse, y compris la marque et le type de projectile et la condition du canon.

#### NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN

Nos représentants du service à la clientèle se feront un plaisir de vous aider. Vous pouvez obtenir des réponses aux questions fréquemment posées en visitant www.crosman.com ou en communiquant directement avec nous au 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

#### SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si votre fusil de type Airsoft ne fonctionne pas, nous vous recommandons de téléphoner au service à la clientèle de Crosman Corporation au 1 800 724-7486 ou au 585 657-6161. (Les clients internationaux doivent communiquer avec leur distributeur) NE PAS TENTER DE LE DÉMONTÉ! Si vous le démontez, vous ne pourrez probablement pas le remettre en état. Crosman n'offre aucune garantie en pareil cas.

#### GARANTIE LIMITÉE DE 30 JOURS

Le présent produit est garanti pour le client au détail, pendant 30 jours à compter de la date où il l'a acheté au détail, contre toute défectuosité de matériel et de main-d'œuvre et est transférable.

#### CE QUI EST COUVERT

Pièces de rechange et main-d'œuvre. Frais de transport vers le client pour le produit réparé.

#### CE QUI EST NON COUVERT

Frais de transport vers Crosman pour le produit. Dommages causés par l'abus, la modification ou le défaut d'un entretien normal. N'importe quelle autre dépense. LES DOMMAGES INDIRECTS, LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU LES DÉPENSES IMPRÉVUES, NOTAMMENT LES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS; DONC, IL SE PEUT QUE LA RESTRICTION OU L'EXCLUSION SUSMENTIONNÉE NE S'APPLIQUE PAS À VOUS.

#### RÉCLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE

**Clients aux États-Unis:** Indiquez votre nom et votre adresse, décrivez le problème, indiquez votre numéro de téléphone et joignez une copie du reçu de caisse au produit. Emballez-le et retournez-le à Crosman Corporation, Routes 5 & 20, East Bloomfield, NY 14443 États-Unis.

**Clients internationaux:** Retournez le produit à votre distributeur local. Si vous ne connaissez pas votre distributeur, appelez au 585 657-6161 et demandez l'aide de notre service international.

#### GARANTIES IMPLICITES

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER SONT EN VIGUEUR PENDANT 30 JOURS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT AU DÉTAIL. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE; DONC, IL SE PEUT QUE LA RESTRICTION OU L'EXCLUSION SUSMENTIONNÉE NE S'APPLIQUE PAS À VOUS.

Dans la mesure où toute disposition de la présente garantie est interdite par une loi fédérale, provinciale ou municipale à laquelle il est impossible de déroger, elle est sans objet. La présente garantie vous confère certains droits reconnus par la loi. Vous pouvez également détenir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

CROSMAN est une marque déposée de Crosman Corporation aux États-Unis.